

Монтаж плит Steico UnderFloor

Для правильного монтажа подложки необходимо твердое, сухое и чистое основание. При проведении работ в помещениях, для которых характерна повышенная влажность, рекомендуется использовать пароизоляционную пленку. Пленка укладывается под плиты.

Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо сравнить влажность плит и окружающей среды. Для этого оставьте материал в помещении не менее чем на сутки.

Для приклеивания плит к основанию используются строительные клеи, например, «жидкие гвозди». Для соединения плит между собой используется строительный скотч. Приклеивание плит к основанию и между собой не обязательно, возможна укладка без приклеивания.

Подложка выкладывается на подготовленное основание под углом 45 градусов к стыкам финишного напольного покрытия. Придерживаться такой технологии необходимо, чтобы зазоры плит подложки и стыки финишного покрытия не совпадали.

Зазоры между плитами подложки должны составлять не менее 1-2 мм, а между стенами – не менее 5-10 мм. Для этого от подложки отрезаются полоски заданных размеров. Они выставляются в качестве зазоров, а после завершения монтажных работ – удаляются.